Zbizuby 74, 285 04 Uhlířské Janovice · IČ 62949004
775 333 369 · info@dvere-janda.cz · www.dvere-janda.cz

Montážní návod pro obložkové zárubně

Pokud nemáte s montáží zkušenosti, doporučujeme svěřit ji odborníkovi.

> **Než začnete:** zárubeň montujte až po konečné povrchové úpravě, po vymalování a po dokončení podlahy.

1. **Sestavení zárubně.** Zárubeň rozbalte a rozložte ostění s lepenými (falcovými) obložkami na čistou podlahu (podložte ji kartonem z balení). Ostění sešroubujte přiloženými vruty v rozích z venkovní strany. Do předvrtaných otvorů v rozích na zadní straně obložek vložte excentrické spojky a dotáhněte je. Volné obložky zatím odložte. Dbejte, aby obložky v rozích přesně lícovaly, s tím vám pomohou svěrky nebo rohový nástavec.
2. **Usazení do otvoru.** Takto sestavenou zárubeň vsuňte do stavebního otvoru, vyrovnejte ji vodováhou a zajistěte klínky ze strany, kde budou později volné obložky. Hlídejte svislost i úhlopříčku. Zárubeň vzepřete rozpěrnou latí uprostřed (v místě protiplechu) a dole (případně umístěte práh), aby ji montážní pěna nevyboulila. Pod rozpěrky dejte karton, aby se lak nepoškrábal.
3. **Zkouška dveří.** Na zafixovanou zárubeň namontujte do držáků závěsy, zavěste dveře a vyzkoušejte otevírání a zavírání. Případně dolaďte závěsy a zamykání. Tomuto kroku věnujte zvláštní pozornost, přesné usazení zárubně rozhoduje o tom, jak budou dveře fungovat. Zkouška dveří není nutná, pokud jste si před pěněním jistí, že je zárubeň správně zafixovaná, pokud ji nemontujete poprvé, nebo pokud jde o zárubeň bez dveří.
4. **Vypěnění.** Dutiny mezi zárubní a zdí vyplňte montážní pěnou, hlavně v místech závěsů a zámku. Pěny dávejte jen tolik, aby se nemusela moc odřezávat. Pozor na ukápnutí na podlahu.
5. **Odříznutí pěny.** Po vytvrzení odřízněte přečnívající pěnu opatrně nožem, abyste nepoškrábali lak. Pěna se nesmí dostat do drážky pro volnou obložku. Z povrchu zárubně se špatně odstraňuje a může zanechat skvrny. Doba vytvrzení závisí na použitém typu pěny.
6. **Volné obložky.** Obložky položte na zem a spojte je excentrickými spojkami. Do drážky v obložce místy naneste lepidlo a obložky paličkou natlučte do ostění. Hlídejte lícování v rozích a obložky dorazte až ke zdi, pokud je rovná.
7. **Dokončení.** Do drážky ve falci natlačte těsnění, zavěste dveře a zkontrolujte funkčnost celé zárubně. Pokud dveře při zavírání drhnou, seřiďte závěsy pootočením.
8. **Pouze u dvoukřídlých dveří.** U seřízených dvoukřídlých dveří (středová mezera asi 5–6 mm) označte při zavřeném pevném křídle trny zástrčí nahoře a dole lehkým vystrčením. Pokud montujete práh, dorazte spodek křídla k prahu. Protiplechy našroubujte, případně zasekněte do horního falce a podlahy podle jejího typu, a vyvrtejte otvor pro trn zástrče. Seřizují se pouze závěsy na dveřích.
9. **Pouze u širokých skládaných zárubní.** U zárubní s velmi širokým ostěním dělíme ostění na 2–3 díly. Postup je podobný jako v kroku 2, zárubeň ale sestavujete a kotvíte postupně: nejprve zafixujte a zapěňte díl A, po vytvrzení pěny osaďte díl B do drážky dílu A a opět zafixujte a zapěňte. Pak pokračujte standardním postupem.



Díly ostění A a B



Osazení dílu B do drážky dílu A